

Ohje Kaukokäytön asennukselle.

1 Irroita akun toinen napa.

2 Irroita käyttöpaneeli (4 tai 6 ruuvia) vedä paneelia hieman ulos

3 Irroita virtalukolta liitin , ja kytke johtosarjan vastaavat liittimet Lukkoon ja toinen pää siitä irroitettuun johtoon.

Vie johtosarjan liittimet samasta läpiviennistä josta muutkin tulevat koneen sisäpuolelle, ja vedä ne sieltä akun lähelle.

4 Kytke musta johdin maahan , esim maadoitusliittimen ruuvien alle.

5 Sulje paneeli ruuveilla.

6 Kiinnitä musta johdin moottorin kylkeen (pultti mukana) Öljykellon lähellä on Kierteellä paikka.

7 Kiinnitä kaukokäyttöyksikkö esim akun pitimeen.

8 Kiinnitä johdot ja akun kenkä.

Asennus on nyt valmis.