

Kaukokäytön selostus.

Kaukokäyttö on rakennettu niin että se jättää mahdollisuuden koneen ohjaukseen myös manuaalisesti (voi käynnistää myös avaimesta.)

Nappi joka yksikössä on on pakkosammutin .

Säädin on starttausajan säätöä varten asetettu noin 8-10 sek.

Starttaus ajan näkee yksikön näytöltä 1-99 sek.

ÄLÄ SÄÄDÄ AIKAA ylipitkäksi se rasittaa starttimoottoria kohtuuttomasti, kunnossaoleva kone lähtee 5-8 sek starttausajalla käyntiin.

Kun painat kaukosäädön napista kone strttaa heti , ÄLÄ paina uudelleen .

Jos kone ei käynnistynyt odota 15 sek ja paina stop ja sen jälkeen uudelleen start.

Huom koneen virtaavain kuuluu olla pois / stopp asennossa, Yksikkö huolehtii itse että hälytystoiminnot joita koneessa on kytkeytyvät oikein.

Kaukokäytössä ei ole sulakkeita koska se käyttää koneen omia tehtaalla kytkettyjä johdotuksia .

Yksiköstä ulkopuolella roikkuva irtonainen johto on antenni , se pitää saada jostain reijästä koneen ulkopuolelle , sitä ei saa maadoittaa.