

GXT 3000W Kaukokäynnistin

Kaukokäynnistimen käyttö generaattorissa, valmistelut ennen käynnistystä kauko-ohjaimella
Kuva A



1. Käännä polttoainehana **ON** asentoon (käännetään vastapäivään) (Kuva A, no 1)
2. Käännä virta-avain **RUN** asentoon (Kuva A no 2)
3. Käännä SMART-THROTTLE Kytkin **ON (-)** asentoon (Kuva A no 3)

Kuva B



4. Paina kauko-ohjaimesta **ON** painiketta niin kauan kunnes kone käynnistyy (Kuva B no 1)
5. Koneen sammuttaminen, paina kerran painiketta **OFF** (Kuva B no 2)

TIPS!

Jos generaattoria käynnistetään useasti startilla ja generaattoria käytetään vain lyhyen aikaa starttauksen jälkeen, voi akun varausta kulua enemmän starttauksissa, kun akku ehtii generaattorin käydessä lataantua, tällöin voi tulla tilanne, että akun varaus loppuu ja kone ei starttaa, välttääksenne tämän tilanteen, antakaa koneen käydä minimissään 30min jokaisen starttauksen jälkeen, generaattorin käyttö kannattaa suunnitella siten että akku ehtii aina lataantua seuraavaa starttausta varten.

Konetta jos säilytetään pitkään valmiustilassa (virtakytkin **ON** asennossa Kuva A no 2) voi akun varaus purkautua vähitellen koneen ollessa valmiustilassa, välttääksenne tämän, laittakaa virtakytkin (Kuva A no 2) **OFF** tilaan kun ette ole käyttämässä konetta (tai kone vain viikonloppuisin käytössä)