

# Ulkoporealtaan peruskäyttö

## Vesi

Mene porealtaaseen aina suihkun kautta. Vaihda ulkoporealtaan vesi 3-6 kuukauden välein, käytöstä riippuen.

Kun täytät altaan, ota suodatin pois ja laske vesi suodattimen aukon kautta altaaseen. Altaassa ei saa olla sähköt päällä, kun se on tyhjä. Käynnistä allas vasta, kun se on täynnä (1cm tyynyjen alapuolella).

Allasmallin mukaan, veden lämpötilan ollessa alle +8-asteista lämmitin ei mene päälle. Pumppu pyörittää vettä ja kaikki muut altaan toiminnot ovat normaalisti käytössä. Lisää lämmintä vettä, jotta lämpötila nousee ja lämmitin käynnistyy.

## Altaaseen meno

Pidä vesi puhtaana noudattamalla näitä ohjeita:

- pidä kansi päällä aina kun ulkoporealtaassa ei ole kylpijiä
- altaaseen AINA suihkun kautta
- älä mene veteen saippuoina tai shampooon kera
- käytä uima-asua, ei pitkälahkeisia shortseja
- ulkoporeallasta ei ole tarkoitettu sukelteluun vaan nautiskeluun ja rentoutumiseen
- pese suodattimet säännöllisesti kahden viikon välein. Uusi suodattimet vähintään vuoden välein.
- noudata hoitoaineiden käyttö- ja annosteluohjeita
- jätä kaikki hierontasuuttimet auki-asentoon altaasta poistuttaessa
- huolehdi, että päivittäinen suodatusjakso on suhteutettu ulkoporealtaan vesi- ja käyttömäärään
- *anna ulkoporealtaalle välipäiviä, jolloin allasta ei käytetä lainkaan. Vesi pysyy paremmassa kunnossa, kun se saa välillä levätä.*
- käytä putkiston desinfiointiainetta vähintään kerran vuodessa

## Suodatin

Huuhtelee suodatin juoksevan veden alla viikko vedenvaihdon jälkeen ja jatkossa vähintään kuukauden välein. Voit desinfioida suodattimen sille tarkoitettulla puhdistusaineella. Nettikaupasta löytyy myös puhdistuskampa suodattimelle. Uusi suodatin/suodattimet vuoden välein.

## Klooraaminen

Säädä pH sopivalle tasolle: 7.0 – 7.8. Tarvittaessa säätelä PH- tai PH+. Kun pH on sopiva, klooraa vesi. Klooritason tulee olla aina 1.0-2.0 mg / litra. Veden klooraaminen on mahdollista korvata hoitoaineilla, mm. Aqua Kristal.

## Puhdistus

Älä käytä shampoota tai puhdistusaineita eikä myöskään öljyä altaan puhdistukseen. Älä myöskään mene altaaseen saippuoituna, aina suihkun kautta.

## Tyhjennys

Ulkoporealtaissa on yleensä tyhjennysventtiili, josta vedet voidaan poistaa.

1. katkaise virta
2. liitä letku poistoventtiiliin (halkaisija 25-30mm) ja avaa poistoventtiili
3. kun allas tyhjä, pyyhi allaskuori ja sulje poistoventtiili
4. täytä allas suodatinaukon kautta

HUOM! Putkisto ei tyhjene 100%:sti tyhjennysventtiilistä. **Allasta ei voi säilyttää tyhjänä talven yli ilman ns. talvityhjennystä.**

## Hierontasuuttimet

Monia hierontasuuttimia voi säätää. Ota kiinni ulkokehästä ja käännä myötäpäivään sulkeaksesi suuttimen. Käännä vastapäivään avataksesi. Vesisuuttimet tulee jättää auki-asentoon altaasta poistuttaessa.

## Ilmasäädin (mikäli altaassa on)

Reunoilla olevilla ilmapivuilla/napeilla saadaan vesihierontaan lisätehoa seikoittamalla mukaan ilmaa. Ilma tekee hieronnasta tehokkaampaa. Sulje vivut altaasta poistuttaessa.

## Vesiputoukset (mikäli altaassa on)

Vesiputoukset toimivat yhdessä pumppu 1:n tai erillisen suodatinpumpun kanssa (riippuen merkistä/mallista) Avaa ja sulje putoukset niille tarkoitetuista säätimistä. Sulje putoukset altaasta poistuttaessa.