



AUTOTARROJEN KIINNITYS OHJEET.

TARRAT ON SIIRTO TARROITETTU KEVYELLE SIIRTOKALVOLLE, JOTEN JOS TARROIHIN ILMESTYY POSTITUKSESSA KUPLIA TAITTEISIIN, NIISTÄ EI OLE HAITTAA JA AIHETTA HÄTÄÄNTYÄ.

OIKAISE TARRAT, JA MUKANA TULLEELLA "SKAPALLA" KEVYESTI PAINAEN, TYÖNNÄ TARRAN KESKELTÄ ULOSPÄIN

MAHDOLLISET ILMAKUPLAT POIS. ÄLÄ TEE KUPLIIN REIKIÄ!

ENNEN TARROJEN ASENNUSTA, PESE AUTON (TAI LASIN) PINTA HUOLELLISESTI, JOTTA ESIM. PIENET KIVET, PÖLY, LIKA - JA RASVA ON POISSA PINNALTÄ, JA KUIVAA PINTA HYVIN, NÄIN TARRA TARTTUU PINTAAN PYSYVÄMMIN.

JUURI VAHATTU PINTA EI OLE OTOLLINEN TARRAN TARTTUMISELLE.

KUN ASENNAT TARRAA:

- **IRROTA POHJAA KULMASTA KIRKKAASTA SIIRTO KALVOSTA OSITTAIN KAARELLE VETÄEN.**
- **KIINNITÄ ALKU KOHTA HALUTTUUN KOHTAAN. KIRKASTA KALVOA PYSTYTT MALLAA HALUTTUUN ALOITUSKOHTAAN, MUTTA ITSE TEKSTIÄ / LOGOA EI TULE PÄÄSTÄÄ TARTTUMAAN ENNEN KUIN ON VARMA HALUTUSTA KOHDASTA.**
- **KIINNITYKSEN EDISTYESSÄ, KIINNITYSTÄ VOI HELPOTTAA LEIKKAAMALLA POHJA SUIKALEEN POIS.**
- **KUN TARRA ON KOKONAAN KIINNI JA ALUSTA POISSA, KÄYTÄ SKRAPAA APUNASI, JA VARMISTAEN TARRAN KIINNITYS, KESKELTÄ ULOSPÄIN TYÖNTÄEN.**
- **OTA KIRKKAAN TARRAN KULMASTA KIINNI, JA JÄLLEEN KEVYESTI KAARELLE VETÄEN POISTA SIIRTOKALVO.**
- **KUN SIIRTOKALVO ON POISSA, KÄY VIELÄ SKRAPALLA TARRA LÄPI.**
- **ANNA TARRALLE TARTTUMISAIKAA VÄHINTÄÄN KAKSI VUOROKAUTTA ENNEN SEURAAVAA PESUA.**



75µ



Gloss



Acrylic



5-7



-40°



+105°