

ELCO TITAN termostaatin vaihto-ohje

Termostaatin vaihto on yksinkertaista ja nopeaa. Varaajaa ei tarvitse tyhjentää vedestä vaihdettaessa.

1. Irrota pistotulppa eli tee varaaja jännitteettömäksi ennen toimenpiteitä
2. Irrota liitosjohtimet ristipääruuvien alta (sininen ja ruskea)
3. Irrota merkkilamppujen liittimet
4. Avaa 2 kpl 7mm muttereita
5. Vedä termostaatti pois paikaltaan (n. 27 cm)
6. Työnnä uusi termostaatti paikalleen
7. Toista edeltäneet toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.

