

KÄYTTÖOHJE Matkasänky Basic Plus

TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

FI / YLEISET OHJEET

Osa kuvista löytyvät mukana tulevasta erillisestä ohjekirjasta!

TUOTTEEN VIRHEELLINEN KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN LAPSELLE.

- Älä koskaan jätä lasta valvomatta sänkyyn.
- Älä koskaan jätä sängyn sisään mitään tavaroita, joihin lapsi voi jäädä kiinni tai joita lapsi voi käyttää sängystä poistumiseen.
- Pidä aina johdot ja nauhat pois sängystä ja sen ympäriltä.
- Patjan paksuus pitää olla niin, että sisäkorkeus patjan päältä matkasängyn reunaan on vähintään 500mm alimmalta tasolta ja vähintään 200mm ylimmältä tasolta. Tämä sen vuoksi, ettei vauva putoa sängystä.
- Patjan normaali koko on 120 x 60cm.
- Lopeta tuotteen käyttö, kun lapsi on 86cm pitkä, painaa yli 14kg tai pystyy kiivetä sängystä itse pois.
- Alin taso on aina turvallisin. Ylemmän tason käyttö pitää lopettaa, kun lapsi osaa istua, vetää itsensä ylös tai painaa yli 9kg.
- Käytä vain yhtä patjaa kerrallaan.

VAROITUS! Ennen kuin käytät tuotetta, poista kaikki muovipussit ja muut pakkausmateriaalit, ja säilytä ne lasten ulottumattomissa.

VAROITUS! Tuote on aina sijoitettava vaakasuoralle alustalle. Älä koskaan jätä tuotetta kaltevalle tasolle, kun lapsi on siinä.

VAROITUS! Lasten ei saa antaa leikkiä tuotteen lähellä ilman valvontaa.

VAROITUS! Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai kadonnut.

VAROITUS! YLEMPI MAKUUTASO ei sovellu lapsille, jotka osaavat istua, nousta polvilleen tai kohottautua pystyyn itse.

VAROITUS! Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten sähkölämmittimien, kaasuliekkien ja vastaavien, aiheuttamat riskit.

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu lapselle enintään 15kg.

VAROITUS! Tuotteessa saa olla vain yksi lapsi kerrallaan.

VAROITUS! Älä siirrä tai säädä tuotetta, kun lapsi on siinä.

Kehto on eurooppalaisen standardin EN 716:2017-07 mukainen.

2 / MATKASÄNGYN KOKOAMINEN

Poista SÄNKY laatikosta, ota sänky pois säilytyskassistaan ja aseta se lattialle

(1). Irrota tarrat patjasta, joka on sängyn ympärillä (2). Ota sänky esille ja laita patja sivuun. Avaa kaikki neljä laitaa niin, että voit samalla napsauttaa laitojen keskeltä lukot ylemmäs suoraksi/lukkoon (3.). Lukitse ensin pitkät laidat ja sitten lyhyet. Huom! Ennen käyttöä, varmista, että kaikki laidat ovat lukittuneet suoraksi. Paina sen jälkeen sängyn keskiosasta lukituspainiketta alaspäin (4) ja varmista, että sänky on lukittunut kokoon oikein ja tukevasti.

Huom! Ennen kuin laitat lapsen sänkyyn, paina molemmat jarrut päälle. Laita patja sänkyyn pehmeä puoli ylöspäin. Kiinnitä sänky tarranauhoilla sängyn pohjaan omille paikoilleen.

3 / Ylemmän pohjan asennus

Poista patja matkasängystä ja laita se sivuun.

Asenna ylempi taso paikoilleen (joko vetoketjulla tai koukuilla (kuva 5). Katso, että nämä ovat kunnolla kiinnitettynä. Ota metalliset putket esiin. Aseta putkien tasaiset päät ylemmän tason taskuihin. (6). Sijoita ohut putken pää isomman pään sisään. Tarkista, että putket ovat paikoillaan ja suorat. Laita patja putkien päälle, pehmeä puoli ylöspäin. Kiinnitä tarranauhat patjasta pohjaan, niille varattuihin kotiin.

4 / Matkasängyn purkaminen

Poista patja ja laita se sivuun. Nosta matkasängyn keskeltä lukitsin auki niin korkealle kuin mahdollista (7). Löydä laitojen lukkopainikkeet jokaisen laidan keskeltä. Paina lukkoja niin, että saat jokaiselta laidalta molemmat lukot auki (8.). Toista tämä jokaiselle laidalle.

HUOM! Lukot sijaitsevat laidoissa keskellä, kankaiden alla. Matkasängyn keskusosa/lukko pitää nostaa ylös, että saat sivulaitojen lukot auki. Älä koskaan käytä liiallista voimaa, se ei auta.

Jos painikkeiden lukot eivät aukea, laita keskusosan lukko uudelleen alas ja toista purku.

Taita matkasängyn jalat yhteen. Ota patja ja pyöräytä se kehdon ympäri (9). Lukitse paketti kiristämällä patjan tarranauhat yhteen. Laita sänky säilytyspussiinsa ja sulje se (10.)

5 / PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista muoviosat kostealla liinalla ja saippualla. Puhdista tekstiiliosat kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä aseta sänkyä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle. Ne voivat vaurioittaa kehoa. Sänky on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa huoneenlämmössä.