

KÄYTTÖOHJE

VAUVAN KEHTO

SLEEP2GETHER

TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TIEDOT TULEVAA TARVETTA VARTEN.

FI / YLEISET OHJEET

TÄRKEÄÄ: LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TUOTTEEN VIRHEELLINEN KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN LAPSELLE.

VAROITUS! Ennen kuin käytät tuotetta, poista kaikki muovipussit ja muut pakkausmateriaalit, ja säilytä ne lasten ulottumattomissa.

VAROITUS! Tuote on aina sijoitettava vaakasuoralle alustalle. Älä koskaan jätä tuotetta kaltevalle tasolle, kun lapsi on siinä.

VAROITUS! Lasten ei saa antaa leikkiä tuotteen lähellä ilman valvontaa.

VAROITUS! Jos jätät lapsen valvomatta tuotteeseen sen ollessa kehtotilassa, varmista aina, että sivukaide on ylhäällä ja vetoketjut kokonaan kiinni.

VAROITUS! Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai kadonnut.

VAROITUS! Kehto ei sovellu lapsille, jotka osaavat istua, nousta polvilleen tai kohottautua pystyyn itse.

VAROITUS! Kaikki kokoamisessa käytettävät kiinnittimet on aina kiristettävä asianmukaisesti, ja ruuvien kireys on varmistettava. Muussa tapauksessa lapsen raajat tai vaatetuksen osat (esim. nauhat, kaulakorut ja tutin hihnat) voivat tarttua niihin, mikä voi aiheuttaa kuristumisriskin.

VAROITUS! Älä käytä tuotetta ilman runkoa.

VAROITUS! Valitse patjan paksuus niin, että pystysuuntainen korkeus (patjan yläpinnasta tuotteen laitojen yläreunaan) on vähintään 200 mm. Käytä kehossa vain yhtä patjaa kerrallaan.

VAROITUS! Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten

sähkölämmittimien, kaasuliekkien ja vastaavien, aiheuttamat riskit.

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille, jotka painavat enintään 9 kg.

VAROITUS! Tuotteessa saa olla vain yksi lapsi kerrallaan.

VAROITUS! Älä siirrä tai säädä tuotetta, kun lapsi on siinä.

VAROITUS! Kun tuotetta käytetään sänkyyn kiinnitettynä vierekkäin nukkumiseen, varmista ennen lapsen asettamista kehtoon, että kiinnityshihnat on kiinnitetty ja kiristetty asianmukaisesti. Tuote on kiinnitettävä aikuisten patjaan niin, että tuotteen ja aikuisten patjan väliin ei jää rakoa.

VAROITUS! Kehto on eurooppalaisen standardin EN 1130:2001 mukainen.

1 / PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

patja (1)	1 kpl
päällinen (2)	1 kpl
tulpat (3)	2 kpl
kehdon jalat (4)	1 kpl
kehdon runko (5)	1 kpl
kiinnityshihnat (6)	2 kpl

VAROITUS: Tarkista ennen kehdon kokoamista, että kaikki edellä mainitut osat ovat pakkauksessa.

2 / KEHDON KOKOAMINEN

Poista kehto laatikosta ja aseta se lattialle (1). Irrota päällinen jaloista painamalla painiketta A (2) ja irrottamalla rungon putket toisistaan. Jalkojen pitäisi näyttää samalta kuin kuvassa (3). Tartu kehdon jalkaan ja vedä se ylös (4). Taita kehdon jalka auki (5) ja varmista, että lukon painike napsahtaa paikalleen. Toimi samoin toisen jalan (6) osalta. Ota kehdon runko ja työnnä sen salvat jaloissa oleviin reikiin (7). Toimi samoin toisen puolen osalta (8). Kiristä runko jalkoihin työntämällä pakkauksessa toimitetut tulpat kehdon jaloissa oleviin reikiin ja kiristämällä ne (9). Tarkista, että ne ovat tiukalla (10). Aseta päällinen rungon päälle (11). Vie rungon putki päällisen sivulla olevan reiän läpi (12). Toimi samoin toisen puolen osalta (13). Sulje päällisen sivuilla putkien luona olevat vetoketjut (14). Peitä koko runko päällisellä (15). Aseta patja kehtoon (16). Kehdon etuseinän pitäisi olla alhaalla (17). Etuseinä nostetaan työntämällä etupaneelin putki rungon yläosaan (18). Sulje etupaneelin sivuilla olevat vetoketjut (19). Kehto on nyt käyttövalmis (20).
Purkamisen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä.

3 / KEHDON TOIMINNOT

Kehdon korkeutta voi säätää. Vedä kehdon sivulla olevaa vipua (21). Kun olet vetänyt vivusta, nosta (22) tai laske (23) kehtoa. Myös kehdon kallistusta voi muuttaa (24).

VAROITUS! Kehtoa saa kallistaa enintään kahden kiinnityskohdan verran kahden jalan välillä. Aseta lapsen pää aina korkeimmalle kohdalle. Lukitse kehdon pyörät liu'uttamalla pyörän jarru (25) alas. Varmista, että pyörät on lukittu.

4 / KEHDON KÄYTTÄMINEN VUOTEEN VIERESSÄ

Kehtoa voi käyttää aikuisen vuoteen vieressä.

1. Avaa sivulla olevat vetoketjut (26) ja laske kehdon sivuseinä alas (27).
2. Aseta sivuputki kohtiin, jotka on merkitty B-kirjaimella (28). Seinä on nyt laskettu alas (29).
3. Aseta kehto niin, että kehdon ja aikuisen sängyn patjat ovat samalla tasolla. Varmista, että patjojen välissä ei ole rakoa. Ota kiinnityshihnat kehdon pohjassa olevasta taskusta (30). Vie hihnat vanhempien sängyn patjan ympäri ja kiinnitä hihnojen soljet (31, 32).
4. Voit säätää kehdon paikkaa tarkemmin muuttamalla kehdon jalkojen paikkaa (33).
5. Lukitse kehdon pyörät (34).

5 / PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista muoviosat kostealla liinalla ja saippualla.

Puhdista tekstiiliosat kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Älä aseta kehtoa suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle. Ne voivat vaurioittaa kehtoa.

Kehto on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa huoneenlämmössä.