

FI TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET TARKASTI JA SÄÄSTÄ TULEVAISUUDEN VARALLE.

VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA, JOS ET OLE LUKENUT OHJEITA ENSIN.

VAROITUS: LOPETA TUOTTEEN KÄYTTÖ HETI, KUN LAPSI ALKAA ISTUA, POLVISTUA TAI VETÄÄ ITSEÄN YLÖSPÄIN.

VAROITUS: ÄLÄ LISÄÄ KEHDON SISÄPUOLELLE MITÄÄN YLIMÄÄRÄISIÄ TUOTTEITA, TUKEHTUMISVAARA.

VAROITUS: ÄLÄ SIIJOITA KEHTOA SELLAISEN TUOTTEEN LÄHELLE, MISTÄ VOISI AIHEUTUA TUKEHTUMISVAARA, KUTEN NARUT, VERHOT, VALOKETJUT, VERHONARUT JNE.

VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ ENEMPÄÄ KUIN YHTÄ PATJAA KEHDOSSA.

INFORMATION: TUOTETIETOA:

TUOTE PITÄÄ SIIJOITTA TASAILLE VAAKATASOSSA OLEVALLE LATTIALLE • MUIDEN LASTEN EI SAA ANTAA LEIKKIÄ VALVOMATTA KEHDON LÄHEISYYDESSÄ • KEHTO PITÄÄ LUKITA AINA KEINUMATTOMAKSI, KUN VAUVA JÄTETÄÄN HETKEKSIKIN VALVOMATTA • KAIKKI RUUVIT JA KIINNIKKEET PITÄÄ AINA OLLA OIKEIN KIRISTETTYNÄ, RUUVI TARKASTETTUNA, ETTEI LAPSI SAA OSIA VARTALOSTAAN TAI VAATTEISTAAN NIIHIN KIINNI (ESIM.NARUT, KORUT, TUTTIKETJU TMS.), JA ETTEI AIHEUDU KURISTUMISVAARAA • PATJAN SUOSITUSKOKO ON 89 X 40 X 5 CM • MAXIMIPAKSUUS PATJALLE ON 10CM • HUOMIOI AINA PALOTURVALLISUUS KÄYTTÄESSÄSI KEHTOA TILASSA, MISSÄ ON AVOTULI, TAKKA, SÄHKÖPATTERIT, KAASUTULET TAI TUPAKOINTIA • PYYHI TUOTE NIHKEÄLLÄ LIINALLA • ÄLÄ KÄYTÄ KEHTOA, JOS JOKIN OSA PUUTTUU, ON VAHINGOITTUNUT TAI RIKKI • ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA KUIN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA OSIA KEHDOSSA.

TIETOA KEHDON KEINUMISOMINAISUUDESTA:

LAPSI VOI VAHINGOITTA ITSEÄN, JOS KEHTO KEINUTETAAN RUNSASTI (ESIMERKIKSI JOS LAPSI OSUU KEHDON REUNAN TAI KEHTO OSUU TOISEN HUONEKALUUN • KEINUVAT KEHDOT VOIVAT AIHEUTTA VAHINKOJA MYÖS MUILLE LAPSILLE • MUUT LAPSET VOIVAT AIHEUTTA VAHINKOA KEHDOLLE JA VAUVALLE KEHDOSSA, (ESIM.KEINUTTAMALLA KEHTOA LIIAN LUJAA) • EPÄTASAINEN ALUSTA VOI AIHEUTTA KEHDON EPÄVAKAUDEN • SIIJOITA KEHTO AINA NIIN, ETTÄ KEINUESSAAN EI OLE RISKIÄ KEHDON OSUMISEEN MIHINKÄÄN (ESIM.ETTEI KEHTO OSU SEINÄÄN TAI TOISIIN HUONEKALUIHIN).

INFORMATION FOR BEDSIDE SLEEPERS: TIETOA SIVUVAUNUKÄYTTÖÖN / NUKKUMISEEN:

ÄLÄ KÄYTÄ KEHTOA, JOS JOKIN OSA PUUTTUU, ON VAHINGOITTUNUT TAI RIKKI. • ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA KUIN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA OSIA KEHDOSSA • SIVUVAUNUNA TÄTÄ KEHTOA VOI KÄYTTÄÄ AIKUISEN SÄNGYSSÄ, MISSÄ ON KIIINTEÄ SIVUPANEELI, JOHON KEHTO VOIDAAN KIINNITTÄÄ. PATJAKORKEUDEN PITÄÄ OLLA 41-53CM LATTIASTA • OIKEA KIINNITYS JA KEHDON MUUNTAMINEN ON NÄYTETTY OHJEISSA KOHDISSA VIII – X • OIKEA KIINNITYS AIKUISEN SÄNKYYN ON NÄYTETTY OHJEEN KOHDASSA XI • KIINNITYSSYSTEEMI TULEE PAKETIN MUKANA, ÄLÄ KÄYTÄ MUITA KIINNITYSKEINOJA • SIVUVAUNUA EI SAA KOSKAAN KÄYTTÄÄ VINOSSA ASENNOSSA, VAIN VAAKATASOSSA • TUKEHTUMISVAARAN ESTÄMISEKSI, SIVUVAUNU PITÄÄ AINA OLLA KIINNITETTYNÄ AIKUISEN SÄNKYYN KIINNITYSSYSTEEMILLÄ • ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KOLOA SIVUVAUNUN ALAOSAN JA AIKUISEN PATJAN VÄLIIN • TARKISTA KIINNITYSSYSTEEMI JOKA KERTA SIVUVAUNUA KÄYTTÄESSÄSI, VETÄMÄLLÄ SIVUVAUNUA POISPÄIN AIKUISEN SÄNGYSTÄ • JOS AIKUISEN SÄNGYN JA SIVUVAUNUN VÄLIIN JÄÄ RAKO, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUVAUNUA • RAKOA EI SAA TÄYTTÄÄ TYNYILLÄ, PEITOILLA TAI MUILLA TUOTTEILLA.

VAARA! AINA NOSTA LASKETTAVA LAITA YLÖS, KUN KEHTO EI OLE KIINNITETTYNÄ AIKUISEN SÄNKYYN

VAROITUS: VÄLTÄÄKSESI TUKEHTUMISVAARAN LAPSEN PÄÄN JA KAULAN KIINNIJÄÄMISEN SIVULAITAAN, KEHDON LASKETTAVAN SIVUL AidAN YLÄOSA/YLIN REUNA EI SAA OLLA KORKEAMMALLA KUIN AIKUISEN PATJA.

VAROITUS: VÄLTÄÄKSESI TUKEHTUMISVAARAN, KIINNITYSSYSTEEMI AIKUISEN SÄNKYYN PITÄÄ AINA PITÄÄ POISSA LAPSEN ULOTTUVILTA JA POISSA KEHDOSTA.