


Spiral

EXPERT



magimix®



Lataa Magimix -sovellus tai käy tutustumassa
kotisivuilla

Työntäjä



Kansi

3 terää



Pidike



Pidike

Kulho



Cook Expertiä varten, käytä FOODPROCESSOR ohjelmaa.
Lue käyttöohjeiden turvallisuusohjeet perusteellisesti ennen lisälaitteen käyttöönottoa.

① Valitse hedelmät ja vihannekset tarkkaan

• Valitse:

- Suoria, kiinteitä
- Max. 10 cm pituisia
- Lämpimältäaan 3 cm ja 6 cm
- Voit tehdä spiraalinauhoja hedelmistä ja vihanneksesta, kuten esimerkiksi kurkuista, punajuurista, palsternakasta, kurpitsasta, perunasta, bataatista, lantusta, omenasta tai päärynästä, lukuun ottamatta porkkanaa ja kesäkurpitsaa.

Ole luova – kokeile eri makuja – ole oma oppaasi!

Pehmeäkuorisia hedelmiä ja vihanneksia kuten tomaatteja ja kiivejä ei suositella.

② Ole tarkka!

- Kun esivalmistat vihanneksia ja hedelmiä, leikkaa ne niin suoriksi kuin mahdollista.
- Jos hedelmät ja vihannekset ovat liian suuria syöttöputkeen, leikkaa ne niin, että ne mahtuvat.
- Varmista aina, että työntäjä on keskellä hedelmää tai vihannesta. Spiraalinauhoista tulee näin pidempiä ja herkullisemman näköisiä.

③ Tunne Spiral Experttisi!

- Työnnä vihannes kunnolla työntäjään.
- Laita vihannekset syöttöputkeen. Käynnistä Magimix. Jos vihannekset ovat liian painavia, aseta ne syöttöputkeen, keskelle kartiota, ja sitten kunnolla kiinni työntäjään.
- Ohjaa vihannekset alas syöttöputkesta ja painamalla työntäjän pästä. Kovempia hedelmiä kuten porkkanoita käsitellessäsi sinun on painettava kovempaa kuin pehmeitä kurkkuja käsitellessä.
- Täydellisten spiraalinauhojen lisäksi : 1 – vihanneksen tynkä on kiinni työntäjässä
- 2 - vihanneksen kara on kulhossa



Poista pieni ja keskikokoinen kulho.



Sovita se tukipilariin moottorikulhuun.



Aseta pidike yhteen valitun terän kanssa. Merkin ▽ tulee suunnata kädensijaa.



Aseta kansi niin, että syöttöputkilo on terän päällä. Lukitse asentoon.



Paina hedelmä/vihannes kunnolla työntäjään.



Aseta vihannes syöttöputkeen niin, että se koskee terää. Käynnistä. Työnnä jatkuvasti.



Pysäytä Magimix jokaisen vihanneksen jälkeen. Poista tynkä työntäjästä.

Cook Experttiä varten, käytä FOODPROCESSOR ohjelmaa.



Käsittele aina teriä varovaisesti, sillä ne ovat todella teräviä. Älä koskaan työnnä syöttöputkeen sormia tai muita esineitä kuin työntäjä, joka on erityisesti suunniteltu Spiral Expert laitteeseen.


Puhdista osat välittömästi käytön jälkeen.
Kun hedelmät/vihannekset kuivuvat on niiden poistaminen paljon vaikeampaa.



Kaikki osat ovat konepesun kestäviä.



Jos tarvetta, käytä harjaa terien puhdistamiseen.



Säilytä 3 terää pidikkeessä, yksi yläpuolella ja kaksi alapuolella.



Myös pidikkeen säilyttämistä varten.

Magimix



- Liity Magimix yhteisöön josta löydät loputtoman määrän luovuutta inspiroivia reseptejä.
- Auta muita arvioimalla ja kommentoimalla lempireseptit. Voit jopa lisätä omasi!
- Käy läpi vinkit ja niksit Q&A osiossa, jotta saat kaiken mahdollisen läpi Magimix -tuotteestasi.



magimix®