

## Asennusohje Entrade Qsantec HADT96 ja HADT97 sulamisvesi kaukalolle

Kaukalo asennetaan roikkumaan seinä- tai maatelineen tukirautoihin mihin asennetaan myös kumityyny.

Sen jälkeen kiinnikkeet lukitaan mukana olevilla ruuveilla paikoilleen.

Poistoputki liitetään pohjassa vasemmalla takakulmassa olevaan lähtöön mihin tulee kierteellä oleva nippa josta putkitus tehdään 32x2 putkella eteenpäin ja samalla saattolämpökaapeli pujotetaan putkeen.

Muista asentaa riittävä kaato putkistoon.

Asennuspaketissa on useampi kulma –sekä jatkoliitin, kiinnikkeet ja 2 x 1M putkea. Käytä PVC liimaa liitoksissa.



Kaukalossa on valmiina termostaatti mikä ohjaa pohjanlämmitystä sekä poistoputken saattolämpöä.

Lämmitys kytkeytyy päälle +3 asteessa ja pois +8 asteessa.

### Tekniset tiedot

Pituus

820/250 mm

Korkeus

20+20 mm

Syvyys

340/100 mm

Paino

6.3 kg

Lämmitysteho

HADT96 60W + 50W HADT97 140W + 75W

### Huomioitavaa!

Sähköjohto on ilman pistotulppaa.

Sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattilainen ja ne on tehtävä lakien ja asetusten mukaisesti.

Älä poraa elementtiin mitään koska sisällä oleva lämmityskaapeli voi vioittua ja aiheuttaa hengenvaaran.

Takuu ei korvaa väärin asennettua tuotetta. Voidaan kytkeä kesän ajaksi irti sähköverkosta.

Entrade Finland Oy Ab

info@entrade.fi

