



GREEN LAND

BRUKSANVISNING

Kasvihuone 120 x 190 cm		102373826		6438014267609
Kasvihuone 190 x 190 cm		102373820		6438014267616
Kasvihuone 250 x 190 cm		102373824		6438014267623
Kasvihuone 430 x 190 cm		102373822		6438014267630

OBSERVERA

Läs säkerhets- och monteringsanvisningarna noggrant för att undvika risken för olyckor eller produktskador.

VIKTIGT

Läs dessa anvisningar noggrant.
Spara anvisningarna för framtida referens.
Kom ihåg att även överlåta denna anvisning om du ger produkten till någon annan.





Håll små delar, plastpåsar och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Var mycket försiktig då du öppnar förpackningen. Kvävningsrisk. Kontrollera förpackningens innehåll. Leveransreklamationer tas inte emot senare.

Kontrollera att alla delar är hela. Produkterna kan skadas under leveransen trots noggrann övervakning. Montera inte produkten om du upptäcker skador. Defekta delar kan vara farliga.

Modifiera aldrig produkten. Modifieringar upphäver garantin och kan medföra att produkten blir farlig att använda.

Ta alla delar ur förpackningen och placera dem ovanpå förpackningen eller på en annan ren yta för att skydda dem mot skador.

Se upp så att du inte repar golvet då du använder verktygen. Se till att produkten är komplett monterad enligt bilden före du använder den.

SÄKERHET

Bekanta dig med väsentliga lokala regler och bestämmelser före du börjar monteringen.

Montera på ett stabilt och jämnt underlag. Montera växthuset endast då vädret tillåter det. Montera inte produkten i hård vind.

Om möjligt ska växthuset monteras av minst tre personer. Observera att växthuset innehåller många delar, så avsätt tid för montering. Annars kan monteringen orsaka materiella skador eller personskador.

- Välj ut en plats där det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt växthuset.
- Följ anvisningarna steg för steg för att säkerställa korrekt montering.
- Kontrollera att alla delar levererats före du påbörjar monteringen.
- Kontrollera att basramen står jämnt mot grunden.
- Grunden ska vara jämn. Jämna ut marken om den är ojämn.

Använd alltid handskar, långärmad tröja och ögonskydd under monteringen. Vissa delar har vassa kanter som kan orsaka skador.

Försök inte montera produkten i hård vind, det kan orsaka skador på panelerna eller personskador.

Växthuset ska inte byggas direkt på gräs. Den måste alltid byggas ovanpå sockeln och säkert fästas så att den inte skadas av stark vind.

Klättra inte på taket. RASRISK!

Om du har en grund som inte är gjuten i betong måste du se till att den är hållbar och jämn. Produkten ska förankras i grunden. Växthuset är endast hållbart och stabilt om det riktas upp på rätt sätt. Även väldigt små lutningar hos väggarna kan leda till att delarna inte låses ordentligt, vilket i sin tur kan orsaka att de öppnas vid blåst.



Växthuset ska förankras i marken. Ett stort växthus har ett stort vindkontaktområde, så otillräcklig förankring kan leda till allvarliga personskador eller skador på växthuset.

Utför monteringen i lugn och ro, och undvik avbrott då du har påbörjat arbetet. Växthuset kan skadas under olika väderförhållanden om det inte är färdigmonterat. Felmonterade delar kan orsaka personskador och materiella skador.

Förvara växthuset i ett torrt och varmt utrymme om du inte ska använda det. Panelerna får inte klämmas eller böjas.

Håll alla delar på avstånd från öppen eld och gnistor.

Kom ihåg utrymningsvägar. De är även räddningsvägar. Observera att vid brand kan den närmaste utrymningsvägen vara bakom din rygg.

Låt aldrig panelerna vara i kläm. Gå inte på panelerna och böj dem inte. De kan skadas eller förstöras. Hitta UV-skyddsmarkeringen.

Stå inte på det färdigmonterade taket. Du kan falla eller så kan växthuset rasa och orsaka personskador. Uppgör aldrig eld inuti växthuset. Håll växthuset skyddat från öppen eld och gnistor.

Placera inte produkten på en utrymningsväg eller på en av brandkåren utsedd uppsamlingsplats.

Använd inte produkten om delar saknas eller om någon del är sliten.

Stäng alltid växthusets dörr då du stiger in eller går ut ur växthuset. Om dörren är öppen kan vind, djur eller objudna gäster skada växthuset eller de växter som är inuti det. Kontrollera noggrant att du inte låser in människor eller djur i växthuset.

- Undervärdera inte vindens kraft.




FÖRE MONTERING

Förbered en lämplig grund före du monterar växthuset.

- Se till att du monterar växthuset under en regnfri och vindstilla dag.
- Ta alla delar ur förpackningen och sortera dem enligt numreringen. Kontrollera att du har alla delar som behövs.
- Bekanta dig med hur du använder alla verktyg.
- Håll barn och husdjur på avstånd från monteringsplatsen.
- Se till att stegen står stadigt då du använder den. Lägg aldrig tunga föremål på någon del av taket eller på någon del av växthuset.
- Ta av all skyddsplast före montering.
- Undvik att montera växthuset under träd, fallande löv måste rensas regelbundet. Det kan också vara farligt om kvistar går av.
- Små träd, buskar och staket kan bidra till att skydda växthuset mot vind.



FUNDAMENT


Alternativ 1: Med den ingående aluminiumfundament

NOTERA! Se till att fundament är ordentligt fäst vid marken med de medföljande förankringarna (se sidorna 21-23). Kontrollera att fundamentets tvärsnitt är korrekt.

Alternativ 2: Betonfundament

Artikel	Bredd	Längd	Höjd	Grund	Fundament-vikt
102373826	120 cm	190 cm	195 cm	120 x 190 cm	> 100 kg
102373820	190 cm	190 cm	195 cm	190 x 190 cm	> 150 kg
102373824	250 cm	190 cm	195 cm	250 x 190 cm	> 200 kg
102373822	430 cm	190 cm	195 cm	430 x 190 cm	> 300 kg

Fundament (sockel): minst 10 x 30 cm (bredd x höjd)
 Rekommenderad storlek: 30 x 50 cm (bredd x höjd)



Värdet C får inte vara lägre än 10 cm, rekommendation 30 cm.
 Grundens totala höjd får inte vara under 30 cm, rekommendation 50 cm.

Grundens höjd från markytan (A) får vara högst 50 % av grundens totala höjd.
 Vi rekommenderar att du gräver ner grunden.

Förankringen B måste vara korrekt dimensionerad. Rätt sorts skruvar och förankringar hittar du i fackhandeln.

Grundens golv ska vara rektangulärt, jämnt och rakt. Den optimala grunden ska bestå av betong som väger 75 kg per meter. Fäst växthuset ordentligt i grunden så att det inte kan lossna. Du hittar specifik viktinformation för grundmontering av växthuset i tabellen ovan. Följ även bestämmelserna.



UNDERHÅLL OCHH SKÖTSEL







Använd aldrig slipgörande eller kemiska rengöringsmedel. Använd alltid lämpliga verktyg. Byt genast ut skadade delar. De kan orsaka skador på människor eller djur.








Se till att det inte är snö på växthusets tak under vintern. Taket kan rasa samman om det är täckt med ett tjockt snötäcke. Ett snötäcke över 10 cm kan vara farligt (ett lager på 36 cm torr snö, 10 cm blötsnö eller 5,5 cm is väger även 50 kg/m²).









KASSERGIN







Då produkten är slutanvänd ska råmaterialet återvinnas på ett lämpligt sätt. Om du inte är säker på hur du ska återvinna din produkt på rätt sätt kan du kontakta ditt lokala återvinningscenter.









ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	1	4	1214
	2	1	1132
	3		
	4		
	5		
	6	1	1639
	7		
	8	1	1665
	9		
	10	4	1214
	11	4	1115











ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	12	1	618
	13	4	
	14	1	1255
	15	1	635
	16-A	1	1310
	17-A	1	1310
	18	2	









ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	19	1	380
	20	2	1586
	21-A	4	1235
	22	4	1302
	23	2	595
	24	1	616
	25	2	1292
	26	2	616






ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	27	1	616
	28	146	
	29	147	
	30	2	522
	31	1	609
	32	1	595
	33	1	598


ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	34-A	2	1350
	35-A	1	1350
	36-A	2	1357.5
	37	1	
	38	1	M6 x 30
	39	1	
	40	162	



ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	41	5	605
	42	8	
	43	4	
	44	1	
	45	1	
	46	2	
	47	16	M4.5 x 19
	48	6	M4 x 7.5
	49-A	2	1235
	50	23	22 x 8 x 9


ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	51	3	
	52	2	
	53	1	
	54	1	580
	55	1	580
	56	4	625
	57	2	540
	58	1	480
	59	2	487.5
	60	2	625

ARTIKEL	NR	ST	MÅTT
	1	11	605 x 1210
	2	5	605 x 1130
	3	2	605 x 450
	4	1	605 x 590
	5	1	600 x 549
	6	1	605 x 662
	7	1	610 x 224
	8	1	615 x 232
	9	2	610 x 602
	10	2	605 x 450




VIKTIGT


Dra inte åt skruvarna helt under monteringen,
de ska kunna justeras vid behov




1)




2)




3)




4)




5)




6)




7)




8)



9)




10) FÄST PLEXIGLÄSEN MED METALLKLÄMMOR



! UV-skydd – viktigt!
Denna sida monteras på insidan.
Ta av den vita skyddsplasten.

NOTERA! Se till att du installerar metallklämmorna i rätt riktning (se bild nedan).





GREEN LAND

IMPORTÖR:

Suomi Trading Oy
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä
Tel. 010 430 3490

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att utföra förändringar på produkten när som helst utan separat meddelande. Bruksanvisningen korrigeras regelbundet. Vi ansvarar inte för tekniska eller typografiska fel i bruksanvisningen och deras konsekvenser.