

Timco 8T 103cm Pikahalkomakone

Käyttöohjeet

**TIMCO**
TOOLS

-
- Halkaisuvoima: 8T
 - Halkaisupituus: 103 cm
 - Takuu: 1 vuosi
 - TUOTENUMERO: 102240589
-

Onnittelut ostoksestasi.

Pikahalkomakone on suunniteltu polttopuiden tekemiseen. Sitkeä puu vaatii sitkeää konetta, joka pystyy selviytymään tehtävästä.

Oikein käytettynä kone kestää useita vuosia.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja opettele käyttökohteet, rajoitteet ja mahdolliset vaarat ennen käyttöä.

(Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi ostamasi tuote saattaa poiketa hieman näissä ohjeissa kuvatusta laitteesta).

Tekniset tiedot

Pakkauksen ulkomitat	132 x 36 x 67 cm
Virta	2,2 kW
Halkaisukyky	Pöllin pituus enintään: 103 cm Halkaisija enintään: 40 cm
Halkaisuvoima vähintään:	8 tonnia
Nettopaino	100/121 kg

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Noudata ohjeita, asennuskuvia ja pakkausluetteloa asentaessasi, tarkastellessasi, huoltaessasi, ja puhdistaessasi laitetta. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuus

VAROITUS

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen käyttöä. Jos jokin ohje jää epäselväksi, virheellinen käyttö voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai muuhun vakavaan vahinkoon. Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.


VAROITUS: Laitetta käytettäessä on noudatettava varotoimia, joiden avulla vähennetään henkilövahinkojen ja laitevaurioiden riskiä. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisteissä tiloissa sattuu helpommin vahinkoja.
2. Huomioi työalueen ympäristö. Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä paikassa. Älä altista laitetta sateelle. Pidä työalue hyvin valaistuna.

3. Pidä lapset poissa laitteen lähettäviltä. Lapset eivät saa olla työalueella tai käyttää laitetta tai työkaluja.
4. Aseta laite säilöön, kun se ei ole käytössä. Säilytä työkaluja ja laitteita kuivassa ja suojassa pölyltä.
5. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat joutua liikkuviin osiin. Suosittelemme käyttämään liukumattomia kenkiä ja suojavaatteita. Sido tai suojaa pitkät hiukset.
6. Turvalaitteiden käyttö on pakollista. Käytä hyväksyttyjä suojalaseja, työkasineita, saappaita ja korvatulppia käyttäessäsi laitetta.
7. Huolla työkaluja asianmukaisesti. Pidä työkalut terävinä, jotta ne toimivat oikein. Noudata voitelu- ja osien vaihto-ohjeita. Pidä kahvat puhtaina ja rasvattomina.
8. Pysy valppaana. Katso mitä teet. Käytä laitetta harkiten. Älä käytä laitetta väsyneenä.
9. Tarkasta vaurioituneiden osien varalta. Tarkasta vaurioituneilta näyttävät osat huolellisesti varmistaaksesi, että laite toimii oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Tarkasta liikkuvien osien kiinnitys sekä muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Jätä vaurioituneiden osien korjaus tai vaihto ammattilaiselle.
10. Laitetta huollettaessa osat on korvattava identtisillä tarvikkeilla ja varaosilla. Ei-suositeltujen osien ja tarvikkeiden käyttö mitätöi takuun.
11. Älä käytä laitetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Jos käytät reseptilääkkeitä, varmista, etteivät ne vaikuta harkintakykyysi tai reaktioaikaasi. Jos vallitsee pienikin epäily, älä käytä laitetta.
12. YLLÄPITO: Oman turvallisuutesi vuoksi laite on tarkastettava säännöllisesti ammattilaisen toimesta.
13. VAROITUS! Käytön aikana käyttäjän on oltava tarpeeksi pitkän matkan päässä laitteesta. Sivullisten on oltava täysin poissa alueelta, jotta heille ei aiheudu vahinkoja puista tai roskista. Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.
14. KAPASITEETTI: Älä yritä halkaista liian suurta pölliä. Jos pölli ei halkea, irrota se laitteesta ja katkaise se pienemmäksi, tai halkaise pölli toisella tavalla.
15. Laitetta voidaan käyttää vain puun halkaisemiseen. Muun materiaalin halkaiseminen tai laitteen käyttö muulla tavalla voi johtaa vahinkoihin.
16. HUOMIO: varoitukset ja ohjeet eivät kata kaikkia tilanteita. Tämä on otettava huomioon laitetta käytettäessä. Käyttäjän on käytettävä järkeä ja varovaisuutta.

Käyttö

1. Kuljeta laite työalueelle, tasaiselle ja suoralle maalle. Laite tärisee käytön aikana, joten kiinnitä etujalka maahan, jotta se pysyy vakaana.
2. Käyttökahvan on oltava käynnistysasennossa. Tarkasta kaikkien liikkuvien osien kunto. Poikkeamat on jätettävä ammattilaisen tutkittavaksi.
3. Aseta pölli työalustalle niin, että toinen pää on halkaisuterää vasten. Huomio! Kiinnitä erityistä huomiota pöllin asentoon. Katso alla oleva kuva.



4. Käytä toisella kädelläsi kahvaa 1 nuolen osoittamaan suuntaan. Käytä toisella kädelläsi kahvaa 2 nuolen osoittamaan suuntaan. Työnnin siirtyy eteen ja halkaisee pöllin. Jousi palauttaa työntimen alkuasentoonsa välittömästi.



TIMCO
TOOLS


5. Varmista ennen käyttöä, ettei työnnin jumiudu ja että teline voidaan pidentää vaivatta.
6. Pidä kätesi kahvoilla koko käytön ajan. Työnnä kahva eteen ja vie se alkuasentoon käsilläsi. Älä päästä kahvaa alkuasentoon antamalla sen palautua itsestään.
7. Työnnä pöllin tasaista päätä. Jos pöllissä ei ole tasaista päätä, aseta se laitteeseen niin, että pöllin kärki on alapuolella ja työntimen alaosa työntää kärkeä. Ota huomioon pöllin enimmäispituus ja -halkaisija.
8. Vedä kahva taaksepäin nopeasti, jotta teline kytkeytyy paremmin. Vedä kahva eteenpäin irrottaaksesi kytkennän.
9. Jos pöllä ei halkea ensimmäisellä yrittämällä, vapauta teline palauttaaksesi halkaisukiilan alkuasentoon. Odota, kunnes työnnin pysähtyy ja yritä halkaista pöllä uudelleen. Älä pidä telinettä kytkettynä, jos se on jumissa. Se aiheuttaa tarpeetonta kulumista.
10. Jos pöllä ei halkea kolmen yrityksen jälkeen, yritä halkaista se eri


kulmasta tai vain osa siitä.


11. Pidä lepotauko jokaisen työtunnin jälkeen, jotta saat levätä ja laite saa jäähtyä.

Huolto

1. Puhdista laite ennen kuin laitat sen säilöön kuivaan ja turvalliseen paikkaan. Huomaa: Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa laitteen lähetyviltä.
2. Varmista ennen jokaista käyttöä, että kaikki pultit ja mutterit ovat kireällä. Varmista, että laite on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
3. Voitele palkin (75) pinta, telineen verkko (39) ja ratas (85) säännöllisesti. Muiden metalliosien osalta käytä hieman öljyä välttyäksesi ruostumiselta.







Maahantuoja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh./ Tel. 010 430 3490