

Asennustyö

Uuni myyty asennettuna, asennukseen kuuluu:

- uunin varsinainen asennustyö
- liittäminen hormistoon, kun aukko on valmiiksi piikattu
- alkuvedon testaus
- käyttöönotto-opastus

Lisäveloitusta vastaan uunimestarimme tekee erikseen sovittaessa:

- pohjan oikaisu (yli +/- 1,0 mm erot)
- hormiaukkojen piikkaukset
- savupeltien asennukset hormiin
- eduslaatoituksen asennukset
- muut vastaavat työt
- kivipenkien ja hormien asennukset

Nämä työt eivät kuulu tulisijan asennukseen, vaan niistä uunimestari laskuttaa suoraan tilaajaa. Tulikivi-uunimestari on itsenäinen yrittäjä, jolta voit pyytää tarjousta myös muista muurausalan töistä. Tulikivi-studio voi sopia uunimestarin kanssa kokonaisurakasta.

Vastaanottotarkastus

Asiakas tarkastaa toimitetut tuotteet mahdollisten kuljetusvaurioiden osalta. Mahdollisista vaurioista on tehtävä merkintä rahtikirjaan vastaanotettaessa. Rahtikirjan kuittauksen jälkeen vastuu tuotteesta on vastaanottajalla. Kuljetusvahingoista on aina ilmoitettava myyjälle, joka ilmoittaa asiasta edelleen kuljetusliikkeelle ja tehtaalle. Vahingoittunut osa on säilytettävä tarkastusta varten. Tulikivi korvaa kuljetuksessa vahingoittuneen osan uudella. Uusi osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä ja -reittejä käyttäen kohtuullisessa kuljetusajassa.

Mikäli vaurioita tai virheellisyyksiä huomataan myöhemmin, niistä on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on havainnut virheen. Virhetilanteiden nopean selvittämisen turvaamiseksi Tulikivi suosittelee, että asiakas ilmoittaa virheestä välittömästi havaittuaan virheen. Asiakkaan tulee suojata ja varastoida tuotteet ohjeiden mukaisesti. Asennuksen sujuvuuden vuoksi pyydämme, että kaakeli-laatikoita ei avata, vaan ainoastaan laatikoiden määrä tarkistetaan.

KOSTEUS VAHINGOITTA METALLIOSIA, LUUKKUJA JA LAASTEJA. Nämä osat on siirrettävä viipymättä kuiviin tiloihin. Joissakin kerämisissä uunimalleissa laastit on pakattu ulkokuorielementtien sisään. Asiakas vastaa tuotteiden riittävästä suojauksesta ja säilytyksestä tilauskohteessa.

Ostajan toimenpiteet ennen asennusta

- Paloturvallisuusmääräykset on otettu huomioon
- Tulisijan ja hormin pohja on riittävän luja ja kosteudelta eristetty, mitoiltaan annettujen ohjeiden mukainen, ehdottoman suora ja tasainen
- Savuhormi on rakentamismääräysten ja Tulikiven suositusten mukainen
- Hormiliitosaukko on tehty Tulikiven ohjeiden mukaan valmiiksi
- Sähkövirran puuttuessa aggregaatti (min. teho 2 kW) sekä 40 litraa huoneenlämpöistä vettä
- Asennettavien tuotteiden osat on kannettu ohjeiden mukaisesti sisätiloihin ja ne ovat lämmenneet asennuskelpoisiksi. Omalla paletilla tulevat suurikokoiset täyskivilaatat Tulikivi uunimestari kantaa itse sisään.
- Talvella osat kannattaa kantaa sisälle 2 vuorokautta ennen asennusta
- Lämpötilan asennuspaikalla tulee olla vähintään +10 C
- Vesilämmitysjärjestelmän W10 asennuksen yhteydessä ohjeen mukaisten juotosten teettäminen tulisijan sisään sekä lämmön-siirtoputkituksen ja ohjauskaapelin suojaputken asentaminen varaajan ja tulisijan välille

- Asiakas huolehtii, että putkimies on asennuspaikalla, kun lämmönsiirrinelementit asennetaan
- Asiakas vastaa LVI-asentajan kuluista sekä tarvikkeista uuniin että uunista varaajalle
- Paloilmakanavan asentaminen ja paikoittaminen, kun palamisilma johdetaan tulisijalle ulkoa

Mikäli asiakas on laiminlyönyt em. toimenpiteiden suorittamisen, eikä uunimestari pysty suorittamaan asennustyötä sovittuna päivänä, korvaa asiakas uunimestarille matkakustannukset ja kustannukset menetetyistä työajasta.

Jos ulkolämpötila on alle 0°C, voivat kivet olla jäätyneet kiinni toisiinsa. Kivet voit irrottaa lämmittämällä niitä varovasti lämpöpuhaltimella.

Paloturvallisuusmääräykset

Asiakas vastaa siitä, että suunniteltu uunin paikka täyttää kaikki viranomaisten asettamat asetukset ja paloturvallisuusmääräykset. Tulikivi-uunimestari auttaa tarvittaessa käymällä etukäteen katso-massa suunnitellun asennuspaikan.

Tärkeimmät määräykset ovat:

1. etäisyys uunin ulkopinnasta lähimpään palavaan materiaaliin sivulle, eteen sekä ylöspäin, esim. liedet
2. etäisyys uunin edessä palavaan materiaaliin 1000 mm
3. uunin edustalla oltava palamaton materiaali esim. vuolukivi- tai eduspelti. Edustan tulee olla mitoiltaan määräysten mukainen.

Huom! Uunimestari ei saa missään olosuhteissa asentaa tulisijaa viranomaismääräysten vastaisesti. Uunimestari ei vapaudu vastuusta edes asiakkaan kirjallisella luvalla. Tulinnanvaraisissa tilanteissa asiakas on velvollinen hankkimaan viranomaisen kirjallisen hyväksymisen Asennustodistuksen kohtaan "Viranomaisen merkinnät".

Uuniin kuuluvaa tyyppihyväksyntä / CE-merkintä paperia ei saa hävittää, eikä sen tekstiä vahingoittaa.

Uunin käyttöönotto

1. Uunimestari toteaa vedon kevyellä koelämmityksellä heti asennuksen valmistuttua.
2. Uuni ei saa jäätyä ennen kuivatuslämmitystä
3. Uunin annetaan kuivua rauhassa ilman minkäänlaista lämmitystä.
4. Vetopelti pidetään avoimena asennuksen jälkeen.
5. Lämmitys aloitetaan pienellä puumäärällä ja uunin annetaan uunin jäähtyä välillä huoneenlämpöiseksi.
6. Katso tarkemmat sisäänajolämmitysohjeet uunipaketin mukana tulevasta mallikohtaisesta käyttöohjeesta.

Poikkeavat olosuhteet vaikuttavat kuivumisaikaan joko pidentävästi tai nopeuttavasti. Tulikivi-uunimestarimme antaa tarkempia ohjeita.

Kevytuunit voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen. Kaakeli-pintaisissa tuotteissa saumausaineen suositeltava kuivumisaika normaalissa huoneenlämmössä on n. 2-3 viikkoa. Tämän jälkeen tulisijaa voidaan lämmittää suositusten mukaisesti.

