



SALIN PLUS

Laitteen käyttötarkoitus sekä hyödyt

- Salin Plus -laitteen pääsääntöinen käyttötarkoitus on auttaa/parantaa kaikkia hengitystiesairauksia (esim. astma, nuha, poskiontelon tulehdus, kurkunpään tulehdus, keuhkoputken tulehdus, keuhkoputken seinämien sekä niitä ympäröivien rakenteiden tulehdus, aineenvaihduntasairaus, immunitetin vahvistus...).
- Salin Plus on laite, jonka käyttöä on suositeltu henkilöille, jotka kärsivät kaikenlaisista hengitysvaikeuksista. Laitteessa oleva suodatin on varustettu natriumjodidilla ja sen käyttö vastaa suolahuoneessa tai suolakaivoksessa oleskelemista.
- Laitteen on todettu olevan erittäin hyödyllinen myös henkilöille, joilla ei ole mitään hengitysterveydellisiä ongelmia mutta tavoittelevat kevyempää tai mukavampaa unta, kuorsaamisen vähentymistä sekä immuunijärjestelmän parantamista.
- Laite vähentää myöskin tupakan hajua sekä muita epämiukavia tuoksuja huoneesta.
- **Laitteesta tuleva ilma ei aiheuta hapettumista!**

Käyttöohjeet

1. Poista laitteen suojamuovit.
2. Kytke mukana tullut muuntaja laitteeseen.
3. Asenna laite tukevalle alustalle n. 1 m korkeudelle ja vähintään 0,5 m etäisyydelle käyttäjästä.
4. Kytke muuntaja pistorasiaan, laite käynnistyy automaattisesti.
5. Säädä tarvittaessa laitteen puhallustehoa pyörittämällä takana olevaa nuppia. Huom! Laitetta ei kuulu käyttää minimiteholla. Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn irti, **säädä puhallusteho vähintään puolinopeudelle**. Puhallustehon voimakkuus ei vaikuta suodattimen vaihtoväliin.
6. Sammuta laite poistamalla muuntaja pistorasiasta.

- Laite asennetaan huoneeseen/paikalle, jossa on tarkoitettu oleskella.
- Laitetta suositellaan käytettäväksi vähintään 8 tuntia päivässä esim. yön aikana, jotta saadaan paras mahdollinen tulos ensimmäisen kuukauden aikana. Sen jälkeen laitteen käyttöä voi vähentää oman tarpeen mukaan.
- Aseta laite huoneeseen sellaiselle paikalle, jossa laite voi puhaltaa mahdollisimman laajalle alueelle huoneessa kohti huoneen keskustaa.
- Älä peitä laitetta, älä aseta sitä verhon taakse tai esim. kasvien/kukkien keskelle, jotka estävät ilman kiertämistä vapaasti laitteesta huoneeseen.
- Käynnistä laite, jos mahdollista, noin 2 tuntia ennen huoneeseen menoa.
- Laitetta ei suositella käytettäväksi huoneessa jossa on paljon höyryä (esim. sauna), pölyä tai muuta vastaavaa, sillä se lyhentää suodattimen käyttöikää ja laite voi vahingoittua.
- Käytön alussa on mahdollista, että syntyy yskimistä tai se voi lisääntyä hetkellisesti, jos sellaista on ollut. Se on ihan normaalia mutta yksilöllistä ja vähenee tottumisen myötä. Yskimistä ei välttämättä synny ollenkaan.

Takuu ja tekniset tiedot

- Laitteella on 24 kk takuu. Takuu ei korvaa laitteen rikkomista, laitteen ulkokuoren rikkoutumista tai vauriota, joka aiheutuu laitteen virheellisestä käytöstä (esim. virheellinen muuntajan käyttö).
- Laitteen käyttövirta on 6-12 v DC 10 W, ääniteho n. 50 dB.
- Salin Plus -laitteen teho riittää max. 60 m² / n. 150 m³ huoneelle ja suodattimen vaihtoväli on 4-6 kk riippuen laitteen käytön tiheydestä.
- Laitteen suositeltu käyttöaika on 8-10 h/vrk, jolloin suodattimen vaihtoväli on noin 4-6 kk (esim. käyttöaika 8 h/vrk = vaihtoväli n. 6kk, käyttöaika 9 h/vrk = vaihtoväli n. 5 kk, käyttöaika 10 h/vrk = vaihtoväli n. 4 kk). Huom! Laitteen puhallustehon voimakkuus ei vaikuta suodattimen vaihtoväliin.
- Suodattimen vaihto tapahtuu avaamalla laitteen pohjassa oleva etupaneelin lukitus, jonka jälkeen suodattimen saa irrotettua koneesta vähän ravistelemalla suodattimen ollessa alaspäin.
- **Suodattimen asennussuunta (nuoli osoittaa ilman puhallussuunnan), valmistus sarja (LOT: xxx) sekä viimeinen käyttöaika (v/kk) on merkitty jokaiseen suodattimeen erikseen.**
- Varastointi -10 - +40 asteessa, suhteellinen kosteus max. 70.
- Mikäli et käytä laitetta yli kuukauteen niin on suositeltavaa, että suodatin irrotetaan ja laitetaan esim. Minigrip-pussiin, joka on toimitettu suodattimen mukana.