



BABY FASHION

.....

42-200 Częstochowa, ul. Karłowicza 22

tel. (0-34) 364-32-04

www.ewozki.com

e-mail: babyfashion@poczta.fm



CARD OF THE GUARANTEE

1. The name : "FANARI" Pram
2. Number of the norm : PN - EN 1888-1 : 2019-02
3. Date of the sale -

KÄYTTÖOHJE

Kuinka valmistella Fanari-vaunusi käyttöön:

1. Avaa runko nostamalla lastenvaunun aisaa (1), kunnes se lukittuu turvallisesti paikoilleen kahdella automaattisella muovilukolla molemmilta puolilta vaunua (2). Tarkista metallinen turvasalpa, joka lukitsee rungon taittoa (7) vastaan aisan alaosasta (kytke tarvittaessa käsin).

2. VAUNUKOPAN JA RATASISTUIMEN KIINNITTÄMINEN RUNKOON

Asenna vaunukoppa tai ratasisuin runkoon asettamalla metallitangot (9) tai tapit (12) kopan tai ratasistuimen sivuilta kokoon taitetun rungon automaattilukkoihin (8). Irrota vaunukoppa tai rataistuimien vapauttamalla automaattiset lukot (8).

3. VAUNUKOPAN TAI RATASISTUIMEN KUOMUN ASENTAMINEN

Asenna kuomu asettamalla kuomun muoviset helat vaunukopan tai ratasistuimen sivuille (10), kunnes kuulet lukituksen napsahdusääntä kiinni. Irrota vapauttamalla muoviset kiinnityslaitteet painamalla painiketta.

4. TURVAKAAREN ASENTAMINEN

Aseta turvakaaren (13) muoviset liittimet istuimen sivuilla oleviin kiinnityskohtiin, kunnes ne lukittuvat turvallisesti paikalleen kuuluvalla napsahduksella. Irrota turvakaari vapauttamalla muoviset kiinnityslaitteet painamalla painiketta.

5. PYÖRIEN ASENTAMINEN JA IRROTAMINEN

Pyörät asennetaan ja irrotetaan painamalla pyörän keskellä sijaitsevaa painiketta (6). Vie pyörä akselille - sokaan tulee olla paikallaan. Varmista, että pyörä on oikein ja turvallisesti kiinnitetty.

6. Kytke jarru painamalla jarrujärjestelmän jalkakytäkintä pysäköidessäsi vaunut (4) jolloin pyörän hammaspyörät lukittuvat.

HUOMIO!! Älä koskaan pysäköi lastenvaunua rinteeseen tai kaltevalle pinnalle mikäli lapsi on vaunussa edes jarru kytkettynä. Älä koskaan liikuta vaunua jarrun ollessa kytkettynä.

7. Aisa on säädettävissä halutulle korkeudelle painamalla samanaikaisesti vapautuspainikkeita aisan molemmilta puolilta (3)

8. JALKATUEN SÄÄTÄMINEN

Säädä muoviset säätönivelet molemmilta puolilta jalkatukea (14) ja samanaikaisesti säädä jalkatuki haluttuun asentoon.

9. ISTUIMEN SELKÄNOJAN SÄÄTÖ

Vedä selkänöjan takapuolelta vapautusvipua (11) ylöspäin ja aseta selkänöja haluttuun asentoon.

10. Kiinnitä valjaiden solki painamalla kummankin valjaan päässä olevat haarukat solkeen (kuva 2). kunnes ne lukittuvat paikalleen napsahdusääntä ja säädä valjaita (1).

11. Taittaaksesi vaunun rungon, irrota makuukoppa tai ratasisuimien, vedä automaattisia lukituksia (2) aisan molemmilta sivuilta ja nostamalla turvalukitus (7), joka estää automaattisen taittumisen.

LISÄVARUSTE;



Turvaistuimen (Universal 0-13 kg E4) asentaminen runkoon:

1. Asenna adapterit turvaistuimen kiinnittämiseksi lastenvaunun runkoon asettamalla metallitapit rungon molemmille puolille itselukittuviin mekanismeihin (8).


2. Aseta turvaistuimien adaptereihin, niin, että se lukittuu paikalleen.

3. Irrottaaksesi turvaistuimen vaunun rungosta paina samanaikaisesti molempia turvapainikkeita turvaistuimen sivuilta ja nosta turvaistuimen irti adaptereista

1. Säädettävä aisa
2. Automaattinen lukitus
3. Aisan nivelsäätö
4. Renkaan lukituspainike
5. Renkaan lukitusmekanismi
6. Renkaan vapautus ja asentaminen
7. Metallinen turvalukko taittumisen estämiseksi
8. Ratasistuimen ja vaunukopan lukitusmekanismi
9. Vaunukopan kiinnitys
10. Kuomun kiinnitysjärjestelmä
11. Selkänoja säätöpainike
12. Ratasistuimen kiinnitystapit
13. Turvakaaren kiinnityspainike
14. Nivelsäädettävä jalkatuki



Valjaiden kiinnitys ja soljet;



TAKUUEHDOT

1. Valmistaja antaa lastenvaunuille 12 kuukauden takuun ostopäivästä.
2. Takuukorjaukset suorittaa valmistaja tai valmistajan valtuuttama huolto jälleenmyyjän toimittamien tietojen pohjalta.
3. Takuuaikana havaitut fyysiset viat on korjattava 21 päivän kuluessa siitä, kun jälleenmyyjä on toimittanut lastenvaunun huoltoon.
4. Takuuaikaa pidennetään korjausajankohdalla. Korjausaika lasketaan alkaneeksi siitä päivästä, jona tuote toimitetaan korjattavaksi, ja loppuvan korjatun tuotteen määrättynä lähettämispäivänä
5. Takuun myöntäjä päättää lastenvaunun korjaustavan.
6. Takuu ei kata:
 - tiettyjen osien tavanomaista kulumista
 - vaurioita jotka johtuvat väärästä säilytyksestä
 - asiattomien henkilöiden suorittamista korjauksista
 - termiset ja mekaaniset vauriot
 - verhoilukankaan värin muutos
 - pienten (tarpeettomien) osien menetys
 - kankaan vauriot
 - käyttöohjeen vastainen käyttö
7. Jos korjauspyyntö on perusteeton, kaikki siihen liittyvät kustannukset kattaa tilaava osapuoli
8. Valmistaja sitoutuu korvaamaan valituksen kohteen uudella tuotteella, mikäli kyseessä on korjaamaton tehdasvirhe.
9. Ostajan tulee tehdä valitukset kirjallisesti ja toimittaa valokopion todisteesta ostosta.
10. Vaunu, josta on tehty valitus, on toimitettava korjattavaksi puhtaassa pakkauksessa.

SUOSITUKSET

1. Vaunu on tarkoitettu yhdelle lapselle syntymästä 12 kuukauteen. Ratasistuin on tarkoitettu yhdelle lapselle 6 kk:n iästä 3 vuotiaaksi ja enintään 15 kg asti.
2. Vaunun / rattaiden verhoilu voidaan puhdistaa käsin pehmeällä sienellä/liinalla lämpimällä vedessä miedoilla pesuaineilla.
3. Irrota pyörät ja voitele akselit rasvalla tai öljyllä ennen lastenvaunun käyttöä.
4. Älä altista vaunua liialliselle auringonvalolle pitkäksi aikaa.

5. Suojaa lastenvaunu makaavalta vedeltä sadesuojan avulla
6. Puhdista ja kuivaa pyörät korroosion estämiseksi jokaisen sateessa tai lumessa käytön jälkeen
7. Vaunua ei saa varastoida pakkasessa (esim. Parvekkeilla, autotallissa), auringonvalossa, liiassa lämmössä tai sateessa.
8. Asiakkaan allekirjoituksen puuttuminen takuusta tarkoittaa, että asiakas ei ole lukenut ja ymmärtänyt käyttöopasta ja takuehtoja.
9. Laukku tulee kantaa olalla.
10. Käytä aina turvavaljaita.

TÄRKEÄÄ

Tärkeää! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen vaunun käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Lapsesi turvallisuus voi olla vaarassa, jos et noudata näitä ohjeita.

Varoitus! Tarkista ennen jokaista käyttöä vaunukopan ja ratasistuimen kunnollinen kiinnitys (varmista, että kaikki turvalaitteet ovat olleet lukittu).

Varoitus! Lapsen jättäminen vaunuun ilman valvontaa voi olla vaarallista.

Varoitus! Käytä aina turvavaljaita, kun lapsesi osaa istua itse.

Varoitus! Käytä aina haaravyötä yhdessä lantiovyön kanssa.

Varoitus! Vaunun heiluttaminen sivuille on kielletty.

Varoitus! Älä koskaan käytä vaunua jarru lukittuna

Varoitus! Älä käytä alle 20 mm paksua patjaa.

Varoitus! Ratasistuini ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.

Varoitus! Mikä tahansa aisaan ripustettu kuorma heikentää vaunun vakautta.

Varoitus! Jos kuljetat ylimääräisiä kuormia vaunuissasi, älä koskaan ylitä enimmäismäärää: Hoitolaukun max. paino 2 kg ja ostoskorin max. paino 3 kg

Varoitus! Pysäköidessä kytke aina jarru päälle.

Varoitus! Lastenvaunut tulee pysäköidä vain vakaalle, vaakasuoralle ja kuivalle alustalle.

Varoitus! Pidä muovipakkaukset poissa lapsen ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi

Varoitus! Tämä tuote ei sovellu lenkkeilyyn tai rullaluisteluun.

Varoitus! Vaunukoppa ei sovi lapsen kantamiseen käsin.

Varoitus! "Myydyn kulutustuotteen takuu ei sulje pois, rajoita tai keskeytä ostajan oikeuksia, jotka johtuvat tuotteen vaatimustenvastaisuudesta"

KORJAUSMERKINNÄT

Ilmoitus korjauksesta pvm	Korjauksen toteutuspäivä pvm	Takuun voimassaoloaikaa jatketaan, kunnes;	Korjaustyyppi, allekirjoitus ja huolto-osaston johtajan leima:

Varoitus ! Varmista ennen tuotteen käyttöä, että vaunujen taittomekanismit on lukittu paikoilleen.

Varoitus ! Vaunut soveltuvat yhden lapsen kuljettamiseen.

Varoitus ! Asenna vaunuun ainoastaan valmistajan suosittelemia lisäosia.

Varoitus ! Pidä vaunut poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus ! Älä nosta, kannaa tai kuljeta vaunuja alaspäin lapsen kanssa.

Varoitus ! Tuote on varustettu valjaiden kiinnityspisteillä säädettävän pääntuen molemmilta puolilta.

Varoitus! Kopan asettaminen mille tahansa alustalle voi aiheuttaa vaaran.