

FI KÄYTTÖOHJE

VAUNUN KOKOAMINEN

Aseta kokoon taitettuun vaunuun renkaat paikalleen

lattiatasolla/maassa (kuva 3).

Tartu työntöaisaan ja nosta sitä voimakkaasti, kunnes

sivulukitukset kiinnittyvät (kuvat 1,3). -Sitten vedä työntöaisan

sivuista aisan

vapautuspainikkeita, jolloin aisa on käännettävissä ja lukittavissa.

VAROITUS! Varmista

lukitusjärjestelmä ennen vaunun käyttöä.

VAUNUN KASAAMINEN

-Aseta työntöaisa selkänöjan puolelle.

-Aseta selkänöja makuuasentoon.

-Vapauta sivulukitukset ja laske työntöaisaa alas taittaaksesi vaunu kasaan (kuva 2).

VAROITUS! Poista

vaunukoppa/kantokassi ennen vaunun kasaamista.

RENKAIDEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN

Asentaaksesi renkaat, paina renkaan keskellä olevaa lukituspainiketta (kuva 6), ja

liuúta rengas akselille akselitapin loppuun saakka. Sitten vapauta painike, ja liikuta rengasta hieman hitaasti takaisin, jolloin rengas lukittuu paikalleen.

VAROITUS! Tarkista, että kaikki renkaat ovat asennettuna oikein ennen kuin käytät vaunua.

TYÖNTÖAISAN ASENNON MUUTTAMINEN

Vapauta työntöaisan lukitukset (kuva 4), ja siirrä työntöaisa haluamallesi puolelle.

VAROITUS! Liikuttaessasi työntöaisaa, varmista ettei lapsesi kädet ole aisan ulottuvilla!

TYÖNTÖAISAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Työntöaisa on säädettävissä työntäjän korkeuteen sopivaksi. Säätääksesi työntöaisaa paina työntöaisan korkeudensäätö - painikkeita samanaikaisesti molemmilta puolilta, ja säädä työntöaisa (kuva 5).

PYÖRIEN LUKITSEMINEN

-Lukitaksesi pyörät, lukitse jarrut painamalla (kuva 9).

-Vapauttaaksesi pyörät, nosta jarrua (kuva 9).

-Lukitaksesi kääntyvät etupyörät (vain joissakin malleissa), paina molempien renkaiden sivuissa olevia painikkeita. Vapauttaaksesi

kääntyvät pyörät (vain joissakin malleissa), vapauta molempien renkaiden sivuilla olevat painikkeet.

VAROITUS! Älä jätä lasta

vaunussa vartioimatta, vaikka vaunu olisikin jarruilla lukittuna!

VAROITUS! Vaunua ei tule

liikuttaa jarrujen ollessa lukittuina!

ISTUIN

Vaunu on varustettu kiinteällä ratasistuimella, jossa on monia ominaisuuksia.

Käyttääksesi vaunua rattaana, selkänöja ja jalkatuki on säädettävä vaadittuun asentoon (kuvat 10,18).

SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN

Selkätuen säätämiseksi nosta selkänöjan takana olevaa vedintä ja säädä selkänöja haluttuun asentoon (kuva 18).

VAROITUS! Selkänöjan säätäminen voi olla haastavaa, mikäli lapsi on istuimessa.

JALKATUEN SÄÄTÄMINEN

Jalkatuki säädetään painamalla jalkatuen molemmilla puolilla olevia painikkeita samanaikaisesti ja liikuttamalla jalkatuki haluttuun asentoon (kuva 10).

KUOMUN SÄÄTÄMINEN

Kiinteä kuomu on säädettävissä eri asentoihin.

Kuomussa on kaksi

ilmanvaihtoverkkoa; Avataksesi pienempi ilmanvaihtoverkko,

vapauta suojakangas

tarranauhoista ja kiinnitä

suojakangas ylös napin avulla.

Käyttääksesi suurempaa

ilmanvaihtoverkkoa, irrota

suojakangas vetoketjulla (kuvat 16,17). Säilytä irrotettu

suojakangas esim. ostoskorissa.

Kiinnitä suojakangat tarvittaessa takaisin tarranauha tai vetoketjun avulla.



TUKIKAARI JA TARJOTIN

Istuin on varustettu tukikaarella ja tarjottimella, joka voidaan asentaa vaunun runkoon.

Asentaaksesi tukikaaren tai tarjottimen, paina molempia istuimen rungossa olevia lukituspainikkeita yhtäaikaaisesti, ja vie tukikaari paikalleen, kunnes lukitusnapit naksahtavat niille kuuluville koloihin (kuvat 19,20). Poistaaksesi tukikaaren tai tarjottimen, paina lukituspainikkeita samanaikaisesti ja vedä tukikaari/tarjotin pois (kuvat 19,20).

VAROITUS! Käytä tarjottimen ja tukikaaren lisäksi myös turvavaljaita lapsella, kun hän on vaunussa.

TURVAVALJAAT

Vaunu on varustettu 5-pistevoilla. Kun lapsi asetetaan vaunuun, kiinnitä vyöt asettamalla vöiden lukitushaarukat lukkoon ja kiristä ne. Irrottaaksesi vyöt, paina haarukoiden vapautuskohtia, ja vedä haarukat ulos lukosta. **VAROITUS!** Käytä aina turvavaljaita, kun lapsi matkustaa vaunussa!

SADE- JA HYÖNTEISSUOJA

Vaunu on varustettu sadesuojalla (kuva 25) ja hyönteissuojalla

(kuva 26). Sadesuojassa on ilmanvaihtoaukko lapsen kasvojen korkeudella.

HOITOLAUKKU

Vaunun mukana toimitetaan hoitolaukku. Asentaaksesi laukun vaunun työntöaisaan, aseta laukun olkavyö työntöaisalle ja kiinnitä nepparit kummaltakin puolelta. Käytännöllisen olkahihnan avulla laukku voidaan helposti kuljettaa olalla.

KANTOKASSIN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN

Ennen kantokassin asentamista, laske selkänöjä makuuasentoon ja jalkatuki vaaka-asentoon (kuva 10). Säättääksesi selkänöjaa, vedä säätövedintä selkänöjan takapuolelta (kuva 18). Jalkatuen säätämiseksi vapauta jalkatuen molemmilla puolella olevat säätöpainikkeet ja aseta jalkatuki vaaka-asentoon (kuva 10). Asenna suojakankaalla varustettu turvakaari vaunun runkoon asettamalla turvakaaren molemmilla puolilla olevat kiinnityskohdat vaunun rungossa oleviin lukituskohtiin (kuva 11), ja lukitse turvakaaren suojakangas vaunun runkoon neppareiden avulla. Asettaaksesi kantokassin

vaunuun, työntöaisan tulisi olla käännettynä vastakkaiseen suuntaan (kuvat 12,13). Kiinnitä kantokassi vaunuun lukitseamalla kantokassin päädyssä oleva lukitusolki vaunun rungossa olevaan vastakappaleeseen. Kantokassi pysyy vaunussa solkikiinnityksen ja suojakankaalla varustetun tukikaaren avulla. Kantokassi on varustettu vetoketjulla irrotettavalla jalkapeitteellä (kuva 13). Irrottaaksesi suojakankaalla varustetun tukikaaren, paina lukituspainikkeita molemmilta puolilta kaarta ja vedä kaari pois (kuva 11).

KUOMU

Säädettävissä oleva kuomu on varustettu painonapeilla, joihin voi asettaa jalkapeitteen.

JALKAPEITE

Jalkapeite voidaan kiinnittää painonapeilla kuomun molemmilla puolilla oleviin painonappeihin.

TURVAKAUKALON ASENTAMINEN (LISÄVARUSTE)

Vaunuun voidaan ostaa lisävarusteena turvakaukalo, jota voidaan käyttää lapsille 0-11 kg. Turvakaukalo on asennettavissa

vaunun runkoon; Poista muoviset suojat (kuva 21), ja aseta turvakaukalo suojien alta paljastuviin kiinnityskohtiin, ja paina voimakkaasti (kuvat 22,23). Poistaaksesi turvakaukalon vaunun rungosta, vedä kaukalon molemmilta puolilta vapautusvetimiä ja nosta kaukalo pois vaunusta. **VAROITUS!** Tarkista turvakaukalon kiinnitys ennen vaunun käyttöä! Turvakaukalo on varustettu jalkapeitteellä ja kuomulla, jotka ovat asennettavissa painonapeilla. Turvakaukalon kantokahvaa on mahdollista säätää painamalla punaisia säätöpainikkeita samanaikaisesti molemmilta puolilta turvakaukaloa ja liikuttamalla kantokahvaa haluttuun asentoon.

VAROITUKSET



LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN!

- 1. VAROITUS:** LAPSEN JÄTTÄMINEN ILMAN VALVONTAA VOI AIHEUTTAA VAARATILANTEEN
- 2. VAROITUS:** KÄYTÄ VALJAITA, KUN LAPSI PYRKII ISTUMAAN ITSE.
- 3. VAROITUS:** ÄLÄ KÄYTÄ YLIMÄÄRÄISIÄ PATJOJA TÄSSÄ TUOTTEESSA.
- 4. VAROITUS:** ENNEN KÄYTTÖÄ, VARMISTA LUKITUSJÄRJESTELMÄT.
- 5. VAROITUS:** KÄYTÄ AINA HAARAVYÖTÄ YHDESSÄ LANTIOVÖIDEN KANSSA.
- 6. VAROITUS:** KAIKKI YLIMÄÄRÄINEN LASTAUS TYÖNTÖAISASSA VOI HORJUTTAA VAUNUN TASAPAINOA.
- 7. VAROITUS:** TÄTÄ TUOTETTA EI OLE SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI RULLALUISTELLESSA TAI JUOSTESSA.
- 8. VAROITUS:** VAUNU ON SALLITTU KÄYTETTÄVÄKSI YHDELLÄ LAPSELLA.
- 9. VAROITUS:** VAUNU ON KÄYTETTÄVISSÄ LAPSILLE 0-36kk JA 0-15 kg.
- 10. VAROITUS:** ÄLÄ JÄTÄ LASTA VARTIOIMATTA VAUNUSSA, VAIKKA JARRUT OLISI LUKITTUINA.
- 11. VAROITUS:** ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA, JOS YKSIKÄÄN SEN OSA ON VAURIOITUNUT.
- 12. VAROITUS:** KOOTESSA JA KASATESSA VAUNUA, VARMISTA

- ETTÄ LAPSI ON TURVALLISEN ETÄISYYDEN PÄÄSSÄ VAUNUSTA.
- 13. VAROITUS:** TEHDESSÄSI MITÄÄN SÄÄTÖJÄ, VARMISTA ETTEI LIIKKUVAT OSAT OLE LÄHELLÄ LAPSEN VARTALOA.
 - 14. VAROITUS:** KÄYTÄ AINA JARRUA PYSÄHTYESSÄ.
 - 15. VAROITUS:** OSTOSKORIN MAX. KUORMITUS ON 3KG
 - 16. VAROITUS:** HOITOLAUKUN MAX. KUORMITUS ON 2KG.
 - 17. VAROITUS:** KAIKKI YLIMÄÄRÄSET LAUKUT JA KASSIT TYÖNTÖAISASSA HORJUTTAVAT VAUNUN VAKAUTTA.
 - 18. VAROITUS:** KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄOSIA.
 - 19. VAROITUS:** YLITTÄESSÄ JALKAKÄYTVÄÄ TAI MUUTA ESTETTÄ, ETUAKSELIA TULEE NOSTAA YLÖS.
 - 20. VAROITUS:** ÄLÄ KÄYTÄ VAUNUA PORTAISSA.
 - 21. VAROITUS:** PIDÄ VAUNU POIS LASTEN ULOTTUVILTA.
 - 22. VAROITUS:** ÄLÄ KÄYTÄ YLI 20mm PAKSUISTA PATJAA VAUNUSSA.
 - 23. VAROITUS:** ILMARENKAAN MAX. ILMANPAINEN ON 0,8 BAR (MERKINTÄ RENKAASSA). SALLITUN ILMANPAINEN YLITTÄMINEN VOI VAURIOITAA RENGASTA.

ASENNUS JA HUOLTO

- Lastenvaunut vaativat säännöllistä huoltoa. Käyttötarkoituksensa vuoksi (ulkokäyttö kaikissa ilmasto-olosuhteissa ja eri pinnoilla) seuraavien huolto-ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä sen oikean toiminnan kannalta.
- Metalliosat voidaan puhdistaa kostealla kankaalla, miedolla pesuaineella. Puhdistuksen jälkeen pyyhi kuivaksi korroosion estämiseksi.
 - Verhoilu voidaan puhdistaa kostealla kankaalla miedolla pesuaineella. Puhdistuksen jälkeen verhoilu tulee kuivata ripustamalla paikkaan, jota ei altisteta pitkittyneelle auringonvalolle, tai jättämällä se levitettynä hyvin ilmastoituun paikkaan.
 - Älä pese verhoilua pesukoneessa, rumpukuivaa tai liota pitkään rakenneosien (vahvikkeet, täyte) vuoksi.
 - Älä käytä valkaisuainetta. Käytä vain mietoja pesuaineita.
 - Jos tuote kastuu, kuivaa metalliosat. Älä peitä, kunnes se kuivuu ilmastoidussa paikassa.
 - Älä altista tuotetta pitkään auringonvalolle, koska verhoilu ja muoviosat voivat värjäytyä tai vaurioitua.
 - Liikkuvia osia tulee käsitellä säännöllisesti nopeasti haihtuvilla puhdistus- ja voiteluaineilla.
 - Turvavyöt ja muut säädettävät elementit on tarkastettava säännöllisesti.
 - Hiekka, suola ja muut epäpuhtaudet on poistettava pyöristä, jarruista ja jousituksesta säännöllisesti. Älä käytä voiteluainetta paikoissa, joihin pääsee hiekkaa.
 - Vältä kosketusta suolaveteen (merivesi, merituuli, tien suola) korroosion estämiseksi.
 - Lastenrattaiden suositeltu käyttölämpötila: -5 - + 35 ° C

TAKUUEHDOT

- Witpol antaa tuotteelle 12 kk:n takuun ostopäivästä alkaen.
- Kaikki valitukset tehdään myyjäliikkeelle.
- Valituksen tueksi tulee osoittaa ostokuitti (Suomessa).
- Tuotteen fyysiset vauriot jotka tulevat ilmi takuuajana korjataan 14 vrk:n kuluessa siitä, kun tuote on toimitettu myyjäliikkeen kautta Witpolille.
- Kaikki korjaukset suorittaa Witpol tai myyjän huolto-osasto.
- Takuu ei kata:
 - asiakkaan aiheuttamia vaurioita
 - käyttöohjeen, varoitusten tai tuotetietojen vastaisesta käytöstä johtuvia vaurioita.
 - normaalissa käytössä, luonnollisesti käytössä kuluvia osia, kuten: renkaat, sisärenkaat, kulutuspinna, pohjamateriaalit, kankaiden ja kittamateriaalien rakenne ja väri, pyörän holkit, akselit, kuviot.
 - huoltosuositusten noudattamatta jättämisestä syntyneitä vaurioita, kuten: korroosio, muuttunut verhoilun tai muoviosien väri pitkäaikaisen altistumisen seurauksena auringonvalolle tai liiallisen lämpötilan seurauksena, narisevat äänet, mekanismin vaurioituminen likaantumisen vuoksi.
 - muiden kuin valtuutettujen henkilöiden suorittamat korjaukset.
 - vaurioita ja likaa, jotka johtuvat tuotteen väärästä pakkaamisesta lähetystä varten (Internet-ostokset)
- takuuajaa pidennetään RIKOssa tehdyllä korjausajalla
- Takaajan on määritettävä korjausmenetelmä
- Tuote, jolle tehdään valitus, tulee toimittaa puhtaana.
- takuu on voimassa Euroopan Unionissa.
- Kulutustavaroiden takuu ei sulje pois tai keskeytä ostajan oikeuksia, jotka johtuvat tavaran sopimuksen noudattamatta jättämisestä



