



### **Sock Stop –liukuestenesteen käyttöohje**

Leikkaa pahvista sopivan kokoinen pala ja työnnä se sukkaan. Tee haluamasi kuvio Sock Stopilla sukan ulkopohjaan ja anna kuivua. Toista käsittely 1-2 kertaa. Sock-Stop käsittely on täysin kuiva n. 10 - 12 tunnin kuluttua. Konepesunkestävä, 40°C. Ei rumpukuivausta. Huuhtelee työvälineet vedellä käytön jälkeen.

Klipp en kartongbit i rätt storlek och placera i sockan. Sätt Sock-Stop enligt önskat mönster på utsidan av sockbotten och låt torka. Upprepa processen 1-2 ggr. Ytan är helt torr efter ca 10-12 h. Masintvättbart, 40°C, ej torktumling. Skölj redskapen med vatten efter användning.

Cut card to the right size and insert in the socks. Apply Sock-Stop on the outside and leave to dry. Repeat process 1-2 times. Completely dry after approx. 10-12 hrs. Washable 40°C (do not tumble dry). Wash out tools with water after use.